



TTE® Öko-BODENSYSTEM
 Versickerungsfähige Flächenbefestigung ohne Unterbau

Generalvertretung Österreich
 Kammer 33
 4974 Reichersberg

www.tte.at
 office@tte.at

07751/8925-0

TTE® -Außenanlagen – Wichtige Hinweise für den Ausführenden/Einbauhinweise

1. Baufahrzeuge

- Fahrzeuggewicht max. 3 to, wenn möglich Raupenlader oder profilarme Ballonreifen verwenden
- Liefer-LKW darf die Gitterfläche nicht befahren. Füllmaterial neben der Fläche abkippen
- Gitterfläche über Kopf verfüllen, d.h. Material vom Rand beginnend vor dem Fahrzeug abkippen und verteilen
- Zahrer TTE® haftet nicht für durch Baufahrzeuge verursachte Schäden

2. Tipps zur Verlegung

- Im Rand- oder Übergangsbereich eine Setzung von ca. 1-2 cm berücksichtigen
- Gute Ebenheit des Verlegebetts ist Voraussetzung für die Verlegung der TTE®- Elemente
- TTE®-Elemente entlang einer geraden Linie und nicht zu eng verlegen
- Auf ein gleichmäßiges Fugenbild achten – einzelne größere Fugen durch Zurechtrichten der TTE®-Elemente ausgleichen
- Geradlinigkeit alle fünf Reihen kontrollieren und ggf. korrigieren
- Es wird empfohlen, TTE®-Elemente immer aus mehreren Paletten zu entnehmen und gemischt zu verlegen, um Farbschwankungen und Maßtoleranzen auszugleichen
- Leichte Unebenheiten im Belag lassen sich durch Abrütteln ausgleichen
 ACHTUNG: TTE®-Elemente können durch zu starke Vibration wandern (Fugenbildung)

3. Bettungs- und Füllmaterial bei begrünten Flächen

- Bei begrünten Flächen Bettungsmaterial aus Splitt-Oberboden-Gemisch verwenden – nicht reinen Splitt
 Ein Splitt-Humus-Gemisch kann per Radlader eingemischt werden
- Alternativ eine gleichmäßige Schicht Splitt/Schotter auf den Erdboden aufbringen und per Bodenfräse mit anstehendem Erdboden durchmischen. Anschließend mit einer Walze rückverdichten
- Bei bereits vorhandener mineralischer Tragschicht Oberboden einmischen – wie zuvor beschrieben

4. Füllmaterial bei nicht begrünten Flächen (Stellflächen und Außenanlagen)

- TTE®- Ökopflastersteine
- Bruchmaterial Körnung 8/16
 NICHT GEEIGNET: Splitt/Kies in feinerer Körnung, da dieser die Fugen blockiert und eine Ausdehnung verhindert

5. Farbe / Maße / Geruch

- Durch schwankende Zusammensetzung des Rohmaterials sind Farbschwankungen und Maßtoleranzen bei Recycling-Produkten unvermeidbar – diese beeinträchtigen die spätere Funktion jedoch **nicht!**
- Evtl. vorhandener Geruch verfliegt innerhalb kurzer Zeit

Weitere Informationen finden Sie in unserer TTE®- Broschüre

Fragen zum Einbau: Wir stehen Ihnen unter folgender Telefonnummer zur Verfügung

07751 / 8925-0 (MO-DO: 8.00 – 17.00 Uhr, FR: 08.00-12.00 Uhr)